



# OBEC ZAKŘANY

---

## Provozní řád dětského hřiště

### Provozní řád dětského hřiště v Zakřanech vydaný dne 20.8.2012.

1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
2. Dětské hřiště je umístěno na zahradě Mateřské školy.
3. Provozovatelem hřiště je Obec Zakřany.
4. Návštěvník, mající povolení ke vstupu a klíč od provozovatele, má právo užívat areál zahrady v souladu s provozním řádem.
5. Provozní doba je:
  - Květen, červen, září, říjen
    - Všední dny: 16:15 – 20:00 hod.
    - Sobota, neděle a státní svátky: 08:00 – 20:00 hod.
  - Červenec, Srpen
    - 08:00 – 20:00 hod.
6. Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici **3 - 8. let**. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.
7. V době provozu pro veřejnost zastupuje provozovatele správce hřiště Radovan Tondl.
8. Všem dětem je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné zmocněné osoby starší 18.let.
9. Osoby oprávněné ke vstupu nesmí bez souhlasu provozovatele zhotovovat kopie klíčů, ani je předávat jiným osobám.
10. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
11. Pobyť na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející **zmocnělá osoba**.
12. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
13. Každý návštěvník, kterému vstup prokazatelně umožnil zřizovatel, je před vstupem do areálu povinen seznámit se s tímto řádem (což stvrdí svým podpisem) a řídit se jeho pokyny.
14. Provozovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za škody vzniklé návštěvníkovi porušením tohoto řádu.
15. Za bezpečnost dětí nezodpovídá provozovatel, ale pouze jejich zákonní zástupci.

### Návštěvník je povinen:

- seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
- šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště, včetně veškeré zeleně
- dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí zmocněná dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo
- zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí
- je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej
- šetřit a chránit prostory a vybavení areálu a každou závadu hlásit správci
- udržovat prostory v čistotě, případné znečištění uvést neprodleně do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid
- opustit areál nejpozději při skončení provozní doby dle řádu hřiště a uvést prostor do původního stavu a zamknout vstupní bránu
- dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy
- nahradit provozovateli veškerou škodu, kterou svým chováním a jednáním způsobil
- vše uvést do původního stavu, **zvláště zakrýt pískoviště ochrannou sítí**

### Návštěvníkům je zakázáno:

- provádět jakékoli úpravy a manipulovat s veškerým vybavením
- vstupovat do částí prostor MŠ – oddělené brankou
- kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo užívat omamné a toxické látky
- znečišťovat areál zahrady
- ničit zeleň
- vodit do areálu jakákoli zvířata
- pobývat v areálu v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek
- vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu.
- je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
- houpání se na řetězkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
- přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
- přelézání zábran a zábradlí
- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
- používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
- používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku

- vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
- odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí
- stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
- pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
- jezdit do areálu hřiště motorovými prostředky

### **Správce hřiště je oprávněn návštěvníka ze hřiště vykázat v případě, že:**

- Porušuje tento řád.
- Porušuje hygienické a bezpečnostní předpisy.
- Poškozuje majetek provozovatele.
- Chová se hlučně, hrubě, urážlivě nebo jinak neslušně k ostatním návštěvníkům zahrady nebo provozovateli.
- Provozovatel má právo požadovat náhradu škody, které návštěvník způsobil.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením tohoto řádu a ostatních předpisů. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu dětského hřiště“ – příloha č. 1. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad Zakřany, tel. **546 431 483, mob. 604 678 336, 603 438 770.**

důležitá telefonní čísla:      **záchranná služba 155**  
    **policie 158**  
    **hasiči 150**  
    **tísňová linka 112**

**Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen zastupitelstvem obce Zakřany dne 30.5.2012.**

**Josef Rudolf**  
**starosta obce**

## Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště dle ČSN EN 1176 – 1177

### 1. Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu

### 2. Rozsah kontrol

- **Běžná vizuální kontrola**

Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční pevnost a horní úroveň materiálu tlumícího náraz vzhledem k značkám základní úrovně.

*(provádějí průběžně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti).*

- **Provozní kontrola**

Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoli opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3. Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání-doporučený interval je 1x za 2 měsíce.

*(provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba přísně v souladu s pokyny výrobce).*

- **Roční hlavní kontrola**

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoli změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Ve stejném intervalu bude provedena výměna náplně pískoviště. Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců.

*(provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certifikáty na provádění těchto kontrol).*

### 3. Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby

- **Šrouby** – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnou a zjistit jejich krytí zásepky.
- **Ukotvení** – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí.
- **Dřevěné a kovové části konstrukce** – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozi, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky.
- **Podklad ve volném prostoru nebo prostoru pádu** – plocha musí být rovná bez tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných stěpů.
- **Pohyblivé díly** např. závěsy a sedátka u houpaček – kontrola opotřebení závěsů, promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky musí být více než 350 mm.
- **Podesty**, kontrola zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb není větší jak 2 cm.
- **Šplhací sítě a žebříky** – kontrola uchycení sítí do dřevěných částí (nesmí se protáčet), kontrola zda nejsou řetězy přetočeny.
- **Skluzavka** – kontrola uchycení skluzavky k podestě a spodní části ukotvenou v bet. základu, zkontrolovat zda není prasklá.
- **Lana** – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná

Tato příloha byla schválena zastupitelstvem obce Zakřany dne 30.5.2012.

Josef Rudolf  
starosta obce